

Карта технического обслуживания Coolray (SX-11)

Месяцы эксплуатации		12	24	36	48	60	72									
Пробег тыс. км		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования															
2	Воздушный фильтр системы вентиляции	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Стеклоочистители и омыватели															
4	Привод стояночного тормоза															
5	Свободный ход педали тормоза															
6	Приборы освещения и сигнализации															
7	Приводные ремни навесного оборудования										R					
8	Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100 000 км)										R					
9	Ремень привода насоса системы охлаждения (замена каждые 100 000 км)										R					
10	Электропроводка и электрооборудование ¹															
11	Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве															
12	Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)				R				R				R			
13	Аккумуляторная батарея															
14	Воздушный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
15	Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника															
16	Детали подвески. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.															
17	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.															
18	Приводы колес. Пыльники															
19	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений															
20	Тормозные механизмы. Колодки, диски.															
21	Трубки и шланги гидропривода тормозов															
22	Трубки, шланги, соединения топливопровода															
23	Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 1 год)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
24	Герметичность системы выпуска															
25	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
26	Рабочая жидкость актуатора трансмиссии АКПП (7DCT)															
27	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (7DCT) (замена каждые 90 000 км или 4 года)				R				R				R			
28	Фильтр системы вентиляции топливного бака (замена каждые 120 000 км или 10 лет)										R					
29	Охлаждающая жидкость (замена каждые 40 000 км или 2 года)		R		R		R		R		R		R		R	
30	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года)		R		R		R		R		R		R		R	
31	Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером															
32	Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года) *			R			R			R			R			R
33	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером															
34	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ

R -- замена

O -- дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.

¹ -- только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т. п.

* Элемент питания системы "ЭРА-ГЛОНАСС" необходимо менять каждые 3 года, вне зависимости от пробега автомобиля. Работы по замене элемента питания системы "ЭРА-ГЛОНАСС" не включены в стоимость работ планового ТО и проводятся дополнительно, по согласованию с владельцем автомобиля.